



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Dalles Girpav®

Recommandations de pose

Afin d'obtenir le meilleur résultat de finition et de résistance, nous préconisons de poser les dalles Girpav® dans du mortier.

Avant l'exécution des joints, il est souhaitable d'humidifier le dallage au jet d'eau. Les dalles sont ensuite enchâssées dans le mortier de pose. Il est conseillé de réaliser des joints de 1 à 1,5 cm afin d'obtenir la finition rustique souhaitée. Les joints sont à remplir au mortier (semi liquide). Une fois la prise débutée, le nettoyage est réalisé à l'éponge ou au jet d'eau (en maintenant une pression constante).

S'il reste du mortier sur les dalles, frotter la surface à l'aide d'un mélange sec de ciment et de sable. Le nettoyage à l'acide est à proscrire.

Le respect de ces quelques conseils contribue à la réussite et à l'esthétique du dallage Girpav®.

Verlegethinweise

Um die besten Resultate an Optik und Widerstandsfähigkeit zu erzielen, empfehlen wir die Girpav® Platten in Mörtel zu verlegen.

Vor dem Verfugen ist es ratsam den Plattenbelag mit Wasser zu befeuchten. Die Platten werden anschließend in Verlegemörtel eingefaßt. Eine Fugenbreite von 1 bis 1,5 cm ist erforderlich um das gewünschte antike Aussehen zu erhalten. Die Fugen sind mit (flüssigem) Fugenmörtel zu füllen. Nach Abbinde-Beginn, kann die Oberfläche mit Schwamm oder sanftem Wasserstrahl (unter gleichmäßigem Druck) gesäubert werden.

Überschüssigen Mörtel kann mit einer trockenen Mischung von Zement und Sand entfernt werden. Von einer Reinigung mit Säure ist abzuraten.

Die Einhaltung diese wenigen Einbauhinweise trägt zum Gelingen und der Schönheit des Girpav® Plattenbelages bei.