



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Pavés Girpav®

Recommandations de pose

Afin d'obtenir le meilleur résultat de finition et de résistance, nous préconisons de poser les pavés Girpav® dans du mortier.

Avant l'exécution des joints, il est souhaitable d'humidifier le pavage au jet d'eau. Les pavés sont ensuite enchâssés dans le mortier de pose. Il est conseillé de réaliser des joints de 1 à 1,5 cm afin d'obtenir la finition rustique souhaitée. Les joints sont à remplir au mortier (semi liquide). Une fois la prise débutée, le nettoyage est réalisé à l'éponge ou au jet d'eau (en maintenant une pression constante).

S'il reste du mortier sur les pavés, frotter la surface à l'aide d'un mélange sec de ciment et de sable. Le nettoyage à l'acide est à proscrire.

Le respect de ces quelques conseils contribue à la réussite et à l'esthétique du pavage Girpav®.

Verlegethinweise

Um die besten Resultate an Optik und Widerstandsfähigkeit zu erzielen, empfehlen wir die Girpav® Pflastersteine in Mörtel zu verlegen.

Vor dem Verfugen ist es ratsam die Pflasterung mit Wasser zu befeuchten. Die Pflastersteine werden anschließend in Verlegemörtel eingefaßt. Eine Fugenbreite von 1 bis 1,5 cm ist erforderlich um das gewünschte antike Aussehen zu erhalten. Die Fugen sind mit (flüssigem) Fugenmörtel zu füllen. Nach Abbinde-Beginn, kann die Oberfläche mit Schwamm oder sanftem Wasserstrahl (unter gleichmäßigem Druck) gesäubert werden.

Überschüssigen Mörtel kann mit einer trockenen Mischung von Zement und Sand entfernt werden. Von einer Reinigung mit Säure ist abzuraten.

Die Einhaltung diese wenigen Einbauhinweise trägt zum Gelingen und der Schönheit der Girpav® Pflasterfläche bei.